

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLO SFIATO VAPORI OLIO CARTER MOTORE

- 1) Scaldare con la fiamma per dilatare il pezzo e facilitare la rimozione



- 2) Rimuovere ruotando lo sfiato con le pinze:



3) Rimosso lo sfiato originale filettare con maschio 1/4 gas



4) Montare lo sfiato removibile con rondella di rame

